

inua

BRUGERVEJLEDNING



GPSaltair-V120

GPSaltair-V120

INSTALLATION:

Enhedsdækslet monteres først på kabintaget i henhold til den medfølgende skabelon. Dette opnås bedst modsat sædet i et hjørne, og for hjørneinfrarøde kabiner på bagsiden over sædet. Udløbsretningen markeret på skabelonen skal pege mod midten af kabinen.

Sørg for, at gummiskiverne er monteret i enheden, mens metalpladen og vingemøtrikken er monteret oven på kabintaget. Kablet på nebulisatoren føres udad gennem det borede 15 mm hul i kabintaget og tilsluttes strømforsyningen. Kablet på 230V-siden af strømforsyningen tilsluttes en stikkontakt med den trådløse stikdåse. Rød stik til rød stikkontakt og sort stik til sort stikkontakt. På fjernbetjeningen tændes med A og slukkes med B.

INDÅNDINGSLØSNING:

For at fylde beholderen fjernes denne fra loftet med en roterende bevægelse og fyldes som følger: Enten med en selvtilberedt 0,9% saltopløsning eller med en 0,9% saltopløsning til indånding købt på apoteket.

FORSIGTIG:

Brug af andre væsker som duftstoffer og/eller terapiolier eller alkoholholdige væsker kan være skadelige for helbredet og forårsage skader på enheden. Brugen af disse annullerer enhver garanti eller reklamationsret.

FORBEREDELSE AF EN 0,9% SALTOPSLØSNING:

Fyld beholderen kun med destilleret, koldt vand op til mærket (ca. 1,0 liter) og opløs i dette 9g (ca. to teskefulde) af den medfølgende, ikke-jodiserede salt. Dette svarer til en saltopløsning på ca. 0,9%. Brug af en saltopløsning med en styrke over 1% er ikke tilladt og kan medføre fejl i nebuliseringen.

BETJENING:

De tre huller i beholderen skal pege fremad. Systemet tændes og slukkes med fjernbetjeningen ON og OFF. Temperaturen i kabinen under nebuliseringsprocessen må ikke overstige 80 °C!!! Nebuliseringsstiden er ca. 30-60 minutter afhængigt af fysisk komfort.

Hvis væsken i beholderen falder under en defineret grænse, slukker systemet automatisk. Når du bruger det som sauna med en kabinettemperatur over 80 °C, må der ikke være NOGEN VÆSKE i beholderen. En temperatur over 80 °C er ikke egnet til saltnebulisering.

RENGØRING:

Ved brugens afslutning skal beholderen tømmes helt og skylles grundigt kun med almindeligt vand fra hanen uden tilsætning af rengøringsmiddel. Beholderen skal derefter fyldes op til mærket med almindeligt rent vand fra hanen, inden nebulisatoren tændes i cirka 20 sekunder for at rense eventuelle saltaflejringer fra nebuliseringsdisken. Derefter skal beholderen tømmes og tørres af indvendigt og udvendigt med en blød klud. Rengøring vil forlænge nebuliseringssystemets levetid, sikre at beholderen holder en attraktiv udseende i lang tid, og der vil ikke være fare for bakterier eller legionella!!! Brug ikke afkalkningsmiddel, og rengør ikke beholderen i en opvaskemaskine.

IMPERATIVE:

En garanti eller reklamationsret er kun gyldig, hvis disse betjeningsvejledninger overholdes. Denne nebulisator er patentbeskyttet!